



CONTENTS


1 Hummerbar®	1 Rubber stopper
1 Funnel	2 End caps
2 Cord eyelets	2 Cord locks
2 Adjustable hanging cords	

INSTRUCTIONS

- 1) Remove sticker.
- 2) Remove end cap.
- 3) Using your index finger, bring cord eyelet through open side of bar. Once inside the bar, slide the eyelet, loop side up, through the bottom of hole. Once you hear the click, twist adapter 180° to secure into position.
**If you are experiencing trouble getting the eyelet into position on the tube, try using an adjustable hanging cord for leverage. Take the loose end of the adjustable hanging cord, slip it through the eyelet's loop and pull up.*
- 4) Repeat step three on opposite end.
- 5) Replace end caps.
- 6) Take the loose end of an adjustable hanging cord and put it through the eyelet's loop hole. Then, squeeze the cord lock to create an opening. Feed the loose end of the cord through the opening and once the loose end of cord is through the cord lock, release your grip. This action will secure the hanging cord to the bar.
- 7) Repeat step six on opposite end.
- 8) Select an outdoor location to hang the hummerbar. The hummerbar must be hung from two points and both points must be 90° above cord eyelets. We recommend hanging from two shepherd's hooks or from two hooks on porch awning. Place feeder in an area that receives partial sun and is sheltered from strong winds. In addition, we recommend hanging the hummerbar in an easily accessible location.
- 9) Place the top loops of the adjustable hanging cords onto their respective hooks. Level the hummerbar by holding down on the top cord locks and pulling or releasing the loose end of the cord. We recommend hanging your hummerbar about 6 inches below the hooks.
- 10) After your feeder is hung and as level as possible, remove rubber stopper from top of tube and insert funnel.
- 11) Slowly fill the hummerbar halfway with your favorite Perky-Pet® nectar. As you fill the feeder, monitor the level of nectar in bar. Adjust the hanging cords to level the nectar. Our recommendation is only to fill the tube half full.
- 12) Remove funnel and insert rubber stopper.

CLEANING

- 1) Remove hummerbar by carefully removing hanging cords from hooks. Keep feeder level.
- 2) Remove end caps and rinse with water from garden hose or sink. If feeder is moldy or dirty, put one end cap on and fill the hummerbar with a mild dish soap/water solution. Then, place other end cap on the feeder, mix the solution throughout and let stand for 5 minutes. For extra cleaning, we recommend using a Perky-Pet® mop to clean the individual feeding ports. After a thorough washing, remove both end caps and rinse well with clean water to be sure all the soap is gone. Drip dry.
- 3) We recommend washing your hummerbar twice a week.



Covered by D708,400, pending utility patent application
 Couvert d'un produit en attente de brevet utilitaire D708,400
 Amparado por D708,400; solicitud de patente de modelo de utilidad en trámite



CONTENU

1 Hummerbar®	2 oeillets à cordon
1 butée de caoutchouc	2 verrous à cordon
1 entonnoir	2 cordons de suspension ajustables
2 bouchons d'extrémité	

CONSIGNES

- 1) Retirer le collant.
- 2) Retirer le bouchon d'extrémité.
- 3) Avec les doigts, faire passer l'oeillet à cordon à travers le bout ouvert de la barre. Une fois dans la barre, glisser l'oeillet, avec sa boucle orientée vers le haut, à travers le trou inférieur. Lorsqu'un déclic se fera entendre, appliquer une rotation de 180° sur l'adaptateur pour le fixer en place.
**En cas de difficulté à placer l'oeillet dans le tube, s'aider d'un cordon de suspension ajustable. Prendre l'extrémité libre du cordon de suspension ajustable, le passer dans la boucle de l'oeillet et tirer.*
- 4) Répéter l'étape trois pour l'autre extrémité.
- 5) Remettre les bouchons d'extrémité.
- 6) Prendre l'extrémité libre du cordon de suspension ajustable et le passer dans la boucle de l'oeillet. Appuyer ensuite sur le verrou de cordon pour créer une ouverture. Faire passer l'extrémité lâche du cordon dans l'ouverture et, une fois l'extrémité lâche du cordon dans le verrou, relâcher ce dernier. Cette action permettra de fixer le cordon de suspension dans la barre.
- 7) Répéter l'étape six pour l'autre extrémité.
- 8) Sélectionner un emplacement extérieur pour y suspendre le Hummerbar. Le Hummerbar doit être suspendu par deux points, qui doivent se trouver à 90° au-dessus des oeillets à cordon. Nous recommandons de le suspendre sur deux perches ou sur deux crochets placés sur l'auvent de la véranda. Placer la mangeoire dans un endroit partiellement à l'ombre et à l'abri des forts vents. Nous recommandons également de placer le Hummerbar dans un endroit facilement accessible.
- 9) Placer les boucles supérieures des cordons de suspension ajustables sur leurs crochets respectifs. Mettre le Hummerbar de niveau en tenant les verrous de cordon supérieurs et en tirant ou en relâchant l'extrémité libre du cordon. Nous recommandons de suspendre le Hummerbar à environ 15,2 cm (6 po) sous les crochets.
- 10) Après avoir suspendu la mangeoire aussi de niveau que possible, retirer la butée de caoutchouc du dessus du tube et insérer l'entonnoir.
- 11) Remplir à moitié le Hummerbar du nectar Perky-Pet® désiré. À mesure que la mangeoire se remplit, surveiller le niveau de nectar. Ajuster les cordons pour niveler le nectar. Nous recommandons de ne remplir le tube qu'à moitié.
- 12) Retirer l'entonnoir et insérer la butée de caoutchouc.

NETTOYAGE

- 1) Décrocher le Hummerbar par ses cordons ajustables. Tenir la mangeoire de niveau.
- 2) Retirer les bouchons d'extrémité et rincer la mangeoire à l'aide d'un boyau d'arrosage ou dans l'évier. Si la mangeoire présente de la moisissure ou de la saleté, mettre un des bouchons et remplir le Hummerbar d'une solution d'eau et de savon à vaisselle. Placer ensuite l'autre bouchon sur la mangeoire, agiter rigoureusement la solution et laisser le tout reposer pendant 5 minutes. Pour nettoyer la mangeoire plus en détails, nous recommandons d'utiliser une vadrouille Perky-Pet® qui permettra de nettoyer les ports d'alimentation individuels. Après le nettoyage, retirer les deux bouchons, vider le contenu de la mangeoire et la rincer soigneusement pour éliminer tout le savon. Laisser sécher par égouttement.
- 3) Nous recommandons de laver le Hummerbar deux fois par semaine.

INSTRUCCIONES

- 1) Retire la etiqueta.
- 2) Retire el remate.
- 3) Pase el ojal para la cuerda por el lado abierto de la barra con el dedo índice.
Una vez en el interior de la barra, deslice el ojal, con el lado del lazo hacia arriba, por la parte inferior del orificio. Cuando oiga el chasquido, gire el adaptador 180° para inmovilizarlo en su posición.
**Si tiene problemas para pasar el ojal por el tubo, trate de hacer palanca con una de las cuerdas regulables para colgar. Sostenga el extremo suelto de la cuerda regulable para colgar, páselo por el lazo del ojal y lleve la cuerda hacia arriba.*
- 4) Repita el paso tres con el extremo opuesto.
- 5) Coloque los remates de nuevo.
- 6) Sostenga el extremo suelto de una cuerda regulable para colgar y páselo por el orificio del lazo del ojal. A continuación, apriete la traba de la cuerda para crear una abertura. Pase el extremo suelto de la cuerda por la abertura y después de que el extremo suelto de la cuerda pasó por la traba, suéltelo. De este modo podrá inmovilizar la cuerda para colgar a la barra.
- 7) Repita el paso seis con el extremo opuesto.
- 8) Seleccione un lugar al aire libre para colgar la Hummerbar. La Hummerbar debe colgar de dos puntos y ambos puntos deben estar a 90° sobre los ojales de las cuerdas. Recomendamos colgar de dos ganchos tipo cayado o de dos ganchos en el alero de la galería. Coloque el comedero en un lugar expuesto parcialmente al sol y al resguardo del viento intenso. Además, recomendamos colgar la Hummerbar en un lugar que pueda acceder con facilidad.
- 9) Coloque los lazos superiores de las cuerdas regulables para colgar en sus respectivos ganchos. Para nivelar la Hummerbar, sostenga las trabas superiores de las cuerdas y tire o libere el extremo suelto de la cuerda. Recomendamos colgar la Hummerbar a aproximadamente 15 cm (6 pulgadas) por debajo de los ganchos.
- 10) Después de haber colgado el comedero y de haberlo nivelado todo lo posible, extraiga el tapón de caucho de la parte superior del tubo e introduzca el embudo.
- 11) Llene lentamente la Hummerbar hasta la mitad con su néctar Perky-Pet® favorito. A medida que llena el comedero, supervise el nivel del néctar en la barra. Regule las cuerdas para nivelar el néctar. Nuestra recomendación es llenar el tubo solo hasta la mitad.
- 12) Retire el embudo y coloque el tapón de caucho.

CONTENIDO

1 Hummerbar®	2 ojales para cuerda
1 tapón de caucho	2 trabas para cuerda
1 embudo	2 cuerdas regulables para colgar
2 remates	

LIMPIEZA

- 1) Para retirar la Hummerbar, separe con cuidado las cuerdas para colgar de los ganchos. Mantenga el comedero nivelado.
- 2) Extraiga los remates y utilice una manguera de jardín para enjuagarlo o hágalo en un fregadero. Si el comedero tiene moho o está sucio, coloque un remate y llene la Hummerbar con una solución de agua y jabón suave para la vajilla. A continuación, coloque el otro remate en el comedero, mezcle bien la solución y deje reposar por 5 minutos. Para una limpieza más profunda, recomendamos limpiar las bocas individuales del comedero con un trapo Perky-Pet®. Después de una limpieza meticulosa, retire los dos remates y enjuague bien con agua limpia para asegurarse de haber eliminado todo el jabón. Deje escurrir para que se seque.
- 3) Recomendamos lavar su Hummerbar dos veces por semana.